

GMI™ 20

Guía de inicio rápido



Introducción

⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Configuración del dispositivo

NOTA: hay determinadas funciones que solo están disponibles si los sensores apropiados están conectados al dispositivo.

El GMI 20 te permite ver los datos que proporcionan los sensores conectados al dispositivo en una red NMEA 2000® o NMEA® 0183.



	Te lleva al menú o a la pantalla de instrumentos anterior.
	Muestra la configuración adicional de un instrumento o pantalla.
	Permite desplazarte por las páginas de instrumentos y los elementos del menú.
	Abre la configuración de la pantalla al pulsarlo una vez. Apaga el dispositivo al mantenerlo pulsado. Abre la configuración de retroiluminación al pulsarlo dos veces. Abre la configuración de apagado al mantenerlo pulsado.

Perfiles

Los perfiles son colecciones de páginas de instrumentos y páginas de configuración que se pueden personalizar y organizar en categorías personalizadas. Los perfiles se pueden crear a partir de páginas de instrumentos que muestran datos similares, como los datos de combustible o los datos de motor.

Selección de un perfil

- 1 Selecciona > **Perfiles** > **Seleccionar perfil**.
- 2 Selecciona un perfil.

Cambio de nombre de un perfil

- 1 Selecciona > **Perfiles** > **Cambiar nombre de perfil**.
- 2 Selecciona para desplazarte por las letras.
- 3 Selecciona **Seleccionar** para seleccionar una letra.
- 4 Selecciona **Hecho**.

Creación de perfiles personalizados

Puedes crear hasta tres perfiles personalizados. Puedes añadir hasta diez páginas desde distintas colecciones de instrumentos a un perfil personalizado.

- 1 Selecciona > **Perfiles** > **Seleccionar perfil**.
- 2 Selecciona **Personalizado 1**, **Personalizado 2** o **Personalizado 3**.
- 3 Selecciona una página.

- 4 Selecciona uno o varios instrumentos.
- 5 Selecciona una opción:
 - Si deseas seguir añadiendo páginas de instrumentos al perfil personalizado, selecciona **Sí**.
 - Para completar el perfil personalizado, selecciona **No**.

Bloqueo de un perfil

Puedes bloquear un perfil para evitar que se modifiquen los campos de datos, el diseño de la página o los números de las páginas que se pueden mostrar al mismo tiempo.

Selecciona > **Perfiles** > **Bloquear perfil** > **Sí**.

Desbloqueo de un perfil

Selecciona > **Perfiles** > **Desbloquear perfil** > **Sí**.

Restablecimiento de los perfiles a sus valores predeterminados

Puedes restablecer los perfiles desbloqueados a la configuración predeterminada de fábrica.

- 1 Selecciona > **Perfiles** > **Restablecer valores predeterminados**.
- 2 Selecciona **Perfil actual** o **Todos los perfiles**.
- 3 Selecciona **Sí**.

Páginas de instrumentos

Desplazamiento por las páginas de instrumentos

Desde la página de instrumentos, selecciona o .

Configuración de los campos de datos

Los datos que proporciona una página de instrumentos se pueden mostrar de diversas formas en función de la página de instrumentos en los que aparezcan.

Selecciona > **Configurar campos de datos**.

Añadición de una página de instrumentos

- 1 Selecciona > **Páginas** > **Añadir página**.
- 2 Selecciona una colección de páginas de instrumentos.
- 3 Selecciona o para desplazarte por las páginas de instrumentos.
- 4 Selecciona la página de instrumentos que deseas añadir.
- 5 Si es necesario, selecciona **Sí** para añadir más páginas de instrumentos.

Borrado de una página de instrumentos

- 1 Selecciona > **Páginas** > **Borrar página**.
- 2 Selecciona la página que deseas borrar.
- 3 Selecciona **Sí**.

Cambio del orden de las páginas de instrumentos

Puedes cambiar el orden de las páginas de instrumentos.

- 1 Selecciona > **Páginas** > **Reordenar páginas**.
- 2 Selecciona una página de instrumentos.
- 3 Selecciona o para desplazar el orden de las páginas hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Selecciona **Seleccionar** para ubicar la página de instrumentos en un orden nuevo.

Configuración del dispositivo

Configuración del sistema

Selecciona > **Configuración** > **Sistema**.

Unidades: permite establecer las unidades de medida.

Rumbo: permite definir la referencia utilizada para calcular la información de rumbo.

Pitido: permite determinar si se utilizan las alarmas sonoras, y cuándo.

Encendido automático: permite encender el dispositivo automáticamente cuando se activa la red NMEA 2000.

Idioma: permite establecer el idioma en pantalla.

Modo de funcionamiento: permite establecer el modo de funcionamiento en normal o en modo de demostración de tienda.

Capacidad de combustible: permite establecer la capacidad máxima de combustible para el barco.

Hora: permite establecer el formato horario, el huso horario y las horas de luz del día de la ubicación.

Fuentes de velocidad: permite establecer las fuentes de velocidad para determinar el consumo económico y el viento.

Información del sistema: muestra la información del software.

Valores por defecto de fábrica: permite restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica.

Configuración de la pantalla

Selecciona  > Configuración > Pantalla.

Modo de color: permite configurar el dispositivo para mostrar colores de día o de noche.

Configurar colores: permite establecer la configuración del color para cada modo de color. Para el modo de color de día, puedes seleccionar una configuración a todo color o un color de alto contraste. Para el modo de color de noche, puedes seleccionar una configuración a todo color, de color rojo y negro, o bien verde y negro.

Retroiluminación: permite configurar el brillo de la retroiluminación.

Uso compartido en red: permite compartir el modo de color, la configuración de color y la configuración de la retroiluminación en los dispositivos de toda la red NMEA 2000.

Configuración de alarma

Selecciona  > Sistema > Alarmas.

Aguas poco profundas: permite configurar una alarma que suena cuando el valor de profundidad es menor que el especificado.

Aguas profundas: permite configurar una alarma que suena cuando el valor de profundidad es mayor que el especificado.

Temperatura superficie: permite configurar una alarma que suena cuando el transductor indica que la temperatura está 2 °F (1,1 °C) por encima o por debajo de la temperatura especificada.

Combustible total a bordo: permite configurar una alarma que suena cuando el combustible restante (según la información de flujo de combustible de un sensor de combustible) alcanza el nivel especificado.

Estado de motor: permite configurar una alarma que suena cuando un motor indica que se ha producido un problema.

Velocidad del viento aparente: permite configurar una alarma que suena cuando la velocidad del viento aparente es la misma, superior o inferior a la velocidad especificada.

Velocidad real del viento: permite configurar una alarma que suena cuando la velocidad del viento real es la misma, superior o inferior a la velocidad especificada.

Ángulo del viento aparente: permite configurar una alarma que suena cuando el ángulo del viento aparente es el mismo, superior o inferior al ángulo especificado.

Ángulo real del viento: permite configurar una alarma que suena cuando el ángulo del viento real es el mismo, superior o inferior al ángulo especificado.

Voltaje de la unidad: permite configurar una alarma que suena cuando el voltaje de la batería alcanza el nivel especificado.

Alarma de fondeo: permite configurar una alarma que suena cuando el barco se aleja a una distancia determinada del punto en el que el GPS recibe las coordenadas de donde se lanzó el ancla.

Cadena total a bordo: permite configurar una alarma que suena cuando el ancla se aleja a una distancia determinada del barco.

Distancia de levado de ancla: permite configurar una alarma que suena cuando el levado de ancla más cercano se encuentra dentro de una distancia determinada.

Visualización de la configuración de NMEA 2000

Puedes ver información acerca de los dispositivos NMEA 2000 y cambiar las opciones disponibles específicas del dispositivo.

1 Selecciona  > Configuración > Dispositivos NMEA 2000.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Lista de dispositivos** para ver información sobre el mismo, como la versión del software o el número de serie.
- Selecciona **Etiquetar dispositivos** para modificar la etiqueta de un dispositivo.

Registro del dispositivo

Completa hoy mismo el registro en línea y ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio.

• Visita <http://my.garmin.com>.

• Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. GMI™ 20 es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Esta marca comercial no se podrá utilizar sin autorización expresa de Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® y el logotipo de NMEA 2000 son marcas registradas de la National Maritime Electronics Association (Asociación nacional de dispositivos electrónicos marinos).

